

EVE

คู่มือการดูแลรักษา

ซิงค์ล้างจาน

หินแกรนิตสังเคราะห์

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ ซิงค์ล้างจานหินแกรนิตสังเคราะห์ จากแบรนด์ EVE การตัดสินใจของท่านเป็นความภาคภูมิใจและถือเป็นความสำเร็จของทีมงานเราเสมอ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงวิธีการดูแลรักษาซิงค์ล้างจานหินแกรนิตสังเคราะห์ ทางบริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อใช้วันข้างหน้า

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

บริษัท สยามแมนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

วิธีการดูแลรักษา ชิงค์ล้างจาน หินแกรนิตสังเคราะห์

ชิงค์ล้างจาน หินแกรนิตสังเคราะห์ มีความแข็งแรง ทนทาน ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี จึงดูแลรักษาง่าย อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางกายภาพของหินแกรนิตที่จะมีผิวสัมผัสค่อนข้างหยาบและขรุขระ จึงมีโอกาสที่จะเกิดการฝังตัวของคราบน้ำและตะกรัน ทำให้มองเห็นเป็นคราบสีขาว

เพื่อการดูแลรักษาชิงค์ล้างจาน หินแกรนิตสังเคราะห์ให้สวยงาม คงทน และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านดูแลรักษา ล้างทำความสะอาดชิงค์ล้างจานด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาน (เจือจาง) ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด และเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

วิธีการดูแลรักษาชิงค์ล้างจานหินแกรนิตสังเคราะห์ หากเกิดคราบตะกรันสีขาว

1. ใช้แผ่นขัดสก๊อตไบรท์ ขัดคราบตะกรันออกจากผิวของชิงค์ล้างจาน
2. ผสมน้ำอุ่นเข้ากับน้ำยาล้างจาน (หรือน้ำยาขจัดคราบเอนกประสงค์ ที่ใช้ภายในห้องครัว) จากนั้นใช้ฟองน้ำเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณคราบขาวอีกครั้งหนึ่ง
3. ล้างออกด้วยน้ำเปล่า และใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดออกจนแห้งสนิท