


คู่มือการใช้งานเตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ (Portable Hob)


1. การติดตั้งเตาแก๊ส

1.1 ควรติดตั้งในที่ๆมีอากาศถ่ายเทสะดวก


1.2 ควรวางห่างจากกำแพงห้อง และวัสดุที่มีความไวไฟเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ โดยควรวางห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย 15 ซม. และห่างจากเพดานด้านบนอย่างน้อย 100 ซม.



1.3 ควรสวมสายแก๊สเข้ากับข้อต่อหางปลาไหลจนสุดข้อขยาย โดยให้ออกแรงสวมเข้าในแนวเดียวกับข้อต่อหางปลาไหล ห้ามบิดไปมาเนื่องจากอาจทำให้ข้อต่อหางปลาไหลหักหรือเสียหายซึ่งอาจทำให้เกิดแก๊สรั่วได้ หลังจากนั้นให้ใช้เข็มขัดรัดสายแก๊สและไขน็อตจนแน่น



รูปที่ 1



รูปที่ 2

1.4 เตาแก๊สที่ปลุกออกแบบมาให้ใช้กับแก๊ส LPG และหัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้น

1.5 ในการใช้งานครั้งแรก หลังจากติดตั้งเสร็จ ผู้ใช้จะต้องทำการปรับจูนเปลวไฟให้เป็นสีฟ้าก่อนการใช้งาน โดยให้จุดไฟก่อน และทำการปรับปิกผีเสื้อที่อยู่ด้านใต้เตาแก๊สตรงจุดเชื่อมต่อกับวาล์วแก๊สโดยบิดจนกว่าเปลวไฟจะเป็นสีฟ้า ถ้าหากเปลวไฟเป็นสีแดงจะส่งผลให้ภาชนะที่ใช้เป็นเขม่าสีดำ

2. วิธีการใช้งาน

2.1 การจุดไฟ

- 2.1.1 ให้ทำการกดสวิทช์ safety บนวาล์วแก๊ส (สำหรับรุ่นที่มีปุ่ม safety) ก่อน เมื่อทำการเปิดแก๊สในครั้งแรก
- 2.1.2 กดปุ่มบิดและหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทางด้านสัญลักษณ์ on
- 2.1.3 หากจุดไม่ติดให้ดำเนินการตามข้อ 2 ซ้ำอีกครั้ง

2.2 การปิดและปรับกำลังไฟ

- 2.2.1 หมุนวาล์วแก๊สตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับไฟให้อ่อนลง
- 2.2.2 หากต้องการปิดเตาแก๊สให้หมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนสุด โดยจะอยู่ตรงสัญลักษณ์ off หรือตรงจุดเริ่มต้นพอดี โดยไม่ต้องกดปุ่ม

3. วิธีการบำรุงรักษา

- 3.1 เช็ดรอยเปื้อนด้วยผ้านุ่ม โดยผู้ใช้งานสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์เป็นกลาง
- 3.2 ไม่ควรใช้ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม หรือสารละลายที่มีส่วนผสมของคลอรีน กรด-ด่าง ในการเช็ดทำความสะอาดในส่วนวัสดุสแตนเลส
- 3.3 ผู้ใช้งานสามารถใช้ฟองน้ำหรือแปรงทำความสะอาดบริเวณหัวเตาแก๊ส เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารอุดตันช่องปล่อยแก๊สซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หัวเตาทำงานผิดปกติได้

4. คำเตือน

- 4.1 ไม่ควรใช้สายแก๊สเก่าที่เสื่อมสภาพมาสวมต่อกับเตา เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดแก๊สรั่วจากสายเสื่อมสภาพได้
- 4.2 ไม่ควรวางวัสดุที่ไวไฟ ของระเหย วางใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งเตาแก๊ส
- 4.3 ไม่ควรตัดแปลง ถอดชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆด้วยตนเอง
- 4.4 ควรปิดแก๊สให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
- 4.5 ไม่ควรเคลื่อนย้ายเตาแก๊สในขณะที่ใช้งาน
- 4.6 หากไฟจากเตาแก๊สดับลงเนื่องจากของเหลวจากภาชนะหรือลมพัด ผู้ใช้จะต้องทำการปิดเตาแก๊สทันที เพื่อหยุดการปล่อยแก๊ส
- 4.7 หากเตาแก๊สเกิดทำงานผิดปกติ อาทิเช่น ไฟดับเองบ่อยครั้ง โดยไม่มีลมหรือของเหลวตกลงบนหัวเตา ให้หยุดการใช้งานและแจ้งฝ่ายบริการ